

ISCSI IP SAN STORAGE



DSN-610/640 Series

Quick Installation Guide +
Installations-Anleitung +
Guide d'installation +
Guía de instalación +
Guida di Installazione +

Quick Installation Guide

DSN-610/640

iSCSI IP SAN storage

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



RAID controller, DSN-610
or DSN-640 (x1)



GBIC transceiver (x1) and
cable (x1) for DSN-640
only


Install battery backup module

Please follow procedure below to install battery backup module.

1. Make sure DSN-6000 series is power off.
2. Remove the cover of battery backup module.



3. Insert the battery backup module.



4. Tighten the screws up.
5. Power on DSN-6000 series


Install DSN-610/DSN-640 in DSN-6x10 subsystem

This following procedure applies to upgrading from DSN-6110 to DSN6120 as well as from DSN-6410 to DSN-6420. Before you do this, please make sure that either DSN-6110 or DSN-6410 is properly installed according to the manuals.

Before you can insert the second controller to the IP SAN storage, the IP SAN storage system should be up and running and the maintenance\system page of the GUI should look like the following screenshot.. Note that the status is single as you have one controller only.

Item	Information
CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5)
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB
Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)
Serial number	14D64D968E40 (Controller 1 : 500137800390AD98)
Backplane ID	DSN6000
JBOD serial no.	No JBOD connected
JBOD status	No JBOD connected
Status	Single
Replication	Not activated.


You can also verify controller mode in "Maintenance\Upgrade". Check out the "Controller Mode" section.



Please follow the steps below to upgrade to dual controller mode.

Step 1

Go to "Maintenance\System". Copy the IP SAN storage serial number.



Step2

Go to "Maintenance\Upgrade" and paste the serial number into "Controller Mode" section.
Select "Dual" as operation mode.


The screenshot shows the 'Maintenance\Upgrade' interface with several tabs at the top: System information, Event log, Upgrade (selected), Reset to factory default, Import and export, and Reboot and shutdown. The main area is divided into three sections: 'RAID Controller/System(s)', 'JBOD Controller/System(s)', and 'Controller Mode'. In the 'RAID Controller/System(s)' section, there is a 'Browse the firmware to upgrade:' field with a browse button. In the 'JBOD Controller/System(s)' section, there is a 'Choose a JBOD:' dropdown and a 'Browse the firmware to upgrade:' field with a browse button. In the 'Controller Mode' section, there is a 'Enter the MAC address for the mode setting:' input field containing '14D64D868E40', an 'Operation mode:' dropdown with options 'Single' (checked) and 'Dual', and a 'Confirm' button.

Step3

Click "confirm". The system will ask you to shutdown. Please shutdown IP SAN storage.

The screenshot shows the 'Maintenance\Upgrade' interface with the same tabs and sections as the previous screenshot. A confirmation dialog box titled '此頁於 http://192.168.105.106 說...' (This page on http://192.168.105.106 says...) is displayed in the center. The dialog contains the message 'Controller operation mode will be changed.' and 'Sure?' with two buttons: '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel). The 'JBOD Controller/System(s)' section is partially visible behind the dialog. The 'Controller Mode' section at the bottom is identical to the one in the previous screenshot.

Click Ok.



Go to "Maintenance\Reboot and shutdown". Click "Shutdown" to shutdown the system.



Click Ok.



Step4

Power off DSN-6110 or DSN-6410 by switching power button. Remove the empty cage by loosen the screws and ejection levers.

**Step5**

Insert the second controller to the IP SAN storage and secure in place, then power on the system.



The IP SAN storage should now appear in dual controller mode as either DSN-6120 or DSN-6420.

Go to "Maintenance\System information" to check that the IP SAN storage is running in dual controller mode now.

DSN-6000		System Information					
		Event log Upgrade Firmware synchronization Reset to factory default Import					
		Information					
Item	Information	CPU type	XSC3-10P8134x Family rev 9 (i5)	System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB	Firmware version	DSN6000 2.0.1 (build 201102111500)
Serial number	14D64D868E40 (Controller 1 : 500137800390AD98 ; Controller 2 : 500137800390A508)	Backplane ID	DSN6000	JBOF serial no.	No JBOD connected	JBOD status	No JBOD connected
Status	Normal	Replication	Not activated				

Technical Support

United Kingdom (Mon-Fri)

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am – 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
€0.05ppm peak, €0.045ppm off peak Times

Internet

<http://www.dlink.co.uk>

<ftp://ftp.dlink.co.uk>

Installationsanleitung DSN-610/640

iSCSI IP SAN (Speichersystem)

Packungsinhalt

Wenn eines dieser Elemente fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder Fachhändler.



RAID Controller, DSN-610 oder DSN-640 (x1)



GBIC-Transceiver (x1) und Kabel (x1) nur für DSN-640

BBU (Battery Backup Unit) installieren

Gehen Sie bitte wie im Folgenden beschrieben vor, um das BBU (auch Battery Backup Module oder Notstromversorgungsmodul genannt) zu installieren.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Produkt der DSN-6000 Produktreihe ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie die Abdeckung des BBU ab.



- Setzen Sie das BBU (Battery Backup Unit) ein.



- Ziehen Sie die Schrauben fest.
- Schalten Sie das Gerät der DSN-6000 Produktreihe ein


Installation des DSN-610/DSN-640 in das DSN-6x10 Subsystem

Das folgende Verfahren gilt für ein Upgrade von DSN-6110 auf DSN-6120 sowie von DSN-6410 auf DSN-6420. Bevor Sie damit beginnen, sollten Sie zuerst sicherstellen, dass entweder DSN-6110 oder DSN-6410 entsprechend den Anleitungen der Handbücher ordnungsgemäß installiert ist.

Bevor Sie den zweiten Controller in das IP SAN (Speichersystem) einsetzen, sollte das IP SAN-Speichersystem den Betrieb aufgenommen haben und die Seite 'Maintenance\System' der grafischen Benutzeroberfläche sollte wie die folgende Bildschirmabbildung aussehen. Beachten Sie, dass der Status als 'Single' (Einzel) angegeben ist, da Sie nur über einen Controller verfügen.

DSN-6000					
		System information	Event log	Upgrade	Reset to factory default
Item					Information
CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5)				
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB				
Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)				
Serial number	14D64D868E40 [Controller 1 - 500137800390AD98]				
Backplane ID	DSN6000				
JBOD serial no.	No JBOD connected				
JBOD status	No JBOD connected				
Status	Single				
Replication	Not activated.				


Der Controller-Modus kann auch unter "Maintenance\Upgrade" (Wartung und Verwaltung\Upgrade) verifiziert werden. Die entsprechenden Informationen finden Sie im Abschnitt "Controller Mode" (Controller-Modus).



Gehen Sie wie folgt vor, um ein Upgrade in den dualen Controller-Modus vorzunehmen.

Schritt 1

Rufen Sie "Maintenance\System" (Wartung und Verwaltung\System) auf. Kopieren Sie die IP SAN-Seriennummer.



Schritt 2

Rufen Sie "Maintenance\Upgrade" auf und fügen Sie die Seriennummer in den Abschnitt "Controller Mode" (Controller-Modus) ein. Wählen Sie "Dual" als Betriebsmodus.

System information | Event log | **Upgrade** | Reset to factory default | Import and export | Reboot and shutdown

RAID Controller/System(s)

Browse the firmware to upgrade :

Confirm

JBOD Controller/System(s)

Choose a JBOD:

Browse the firmware to upgrade:

Confirm

Controller Mode

Enter the MAC address for the mode setting: 14D64D868E40

Operation mode:

Confirm

Schritt 3

Klicken Sie auf "Confirm" (Bestätigen). Sie werden aufgefordert, das System herunterzufahren. Fahren Sie bitte das IP SAN (Speichergerät) herunter.

System information | Event log | **Upgrade** | Reset to factory default | Import and export | Reboot and shutdown

RAID Controller/System(s)

Browse the firmware to upgrade :

Confirm

JBOD Controller/System(s)

Choose a JBOD:

Browse the firmware to upgrade:

Controller operation mode will be changed.
Sure?

确定 取消

Confirm

Controller Mode

Enter the MAC address for the mode setting: 14D64D868E40

Operation mode:

Confirm

Klicken Sie auf OK.

RAID Controller/System(s)

Browse the firmware to upgrade:

Confirm

JBOD Controller/System(s)

Choose a JBOD:

Browse the firmware to upgrade:

Controller operation mode is changed.
Please shutdown the system!

确定

Confirm

Controller Mode

Enter the MAC address for the mode setting:

Operation mode:

Confirm

Rufen Sie "Maintenance\System and shutdown" (Wartung und Verwaltung\System und Herunterfahren) auf. Klicken Sie auf "Shutdown", um das System herunterzufahren.

Reset to factory default

Import and export

Reboot and shutdown

Reboot

Shutdown

Klicken Sie auf OK.

Upgrade

Reset to factory default

Import and export

Reboot and shutdown

Reboot

Shutdown

此頁於 <http://192.168.105.106> 開

Sure to shutdown?

确定

取消

Schritt 4

Schalten Sie das DSN-6110 oder DSN-6410 durch Betätigung des Ein/Aus-Schalters aus. Entfernen Sie das leere Gehäuse durch Lösen der Schrauben und Auswerfvorrichtungen.



Schritt 5

Setzen Sie den zweiten Controller in das IP SAN (Speichersystem) ein und sichern Sie ihn. Schalten Sie dann das System ein.



Das IP SAN Speichersystem sollte nun im dualen Controller-Modus entweder als DSN-6120 oder DSN-6420 erscheinen.

Zeigen Sie "Maintenance\System information" (Wartung und Verwaltung\Systeminfo) an, um zu prüfen, dass das System nun tatsächlich im dualen Controller-Modus läuft.

DSN-6000	
	System information
System configuration	Event log
iSCSI configuration	Upgrade
Volume configuration	Firmware synchronization
Enclosure management	Reset to factory default
Maintenance	Import
Quick installation	
Volume creation wizard	

System information

Item	Information
CPU type	XSC3-OP8134x Family rev 9 (65)
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB
Firmware version	DSN6000 2.0.1 (build 20102111500)
Serial number	14D64D868E40 (Controller 1 : 500137800390AD98 ; Controller 2 : 500137800390A5D8)
Backplane ID	DSN6000
JBOD serial no.	No JBOD connected
JBOD status	No JBOD connected
Status	Normal
Replication	Not activated

Technische Unterstützung

Deutschland:

Web: <http://www.dlink.de>
Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute
Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web:

<http://www.dlink.at>
Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute
Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz:

Web: <http://www.dlink.ch>
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute
Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

Guide d'installation rapide DSN-610/640

Stockage IP SAN iSCSI

Contenu de la boîte

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des éléments.

FRANÇAIS



Contrôleur RAID, DSN-610 ou DSN-640 (x1)



1 transceveur GBIC et
1 câble pour DSN-640
uniquement


Installation du module de batterie de secours

Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour installer le module de batterie de secours.

1. Vérifiez que le DSN-6000 series est hors tension.
2. Retirez le couvercle du module de batterie de secours.



3. Insérez le module de batterie de secours.



4. Serrez les vis.
5. Mettez le DSN-6000 series sous tension.


Installation du DSN-610/DSN-640 dans le sous-système DSN-6x10

La procédure suivante permet de passer du DSN-6110 au DSN-6120, mais aussi du DSN-6410 au DSN-6420. Avant de poursuivre, veuillez vous assurer que le DSN-6110 ou le DSN-6410 est correctement installé, conformément aux manuels.

Avant de pouvoir introduire le second contrôleur sur le périphérique de stockage SAN sur IP, celui-ci doit être mis sous tension et fonctionner ; la page maintenance\sysrem (Maintenance\Système) de l'interface utilisateur doit être identique à la capture d'écran ci-dessous. Notez que le statut est Single (Unique) car vous ne possédez qu'un seul contrôleur.

DSN-6000		System information	Event log	Upgrade	Reset to factory default
	System configuration	Item	Information		
	iSCSI configuration	CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5)		
	Volume configuration	System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB		
	Enclosure management	Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)		
	Maintenance	Serial number	14D64D868E40 [Controller 1 : 500137800390AD98]		
		Backplane ID	DSN6000		
		JBOD serial no.	No JBOD connected		
		JBOD status	No JBOD connected		
		Status	Single		
		Replication	Not activated.		

Vous pouvez également vérifier que le contrôleur est en mode « Maintenance\Upgrade » (Maintenance\Mise à jour). Pour ce faire, consultez la section « Controller Mode » (Mode du contrôleur).



Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour passer au mode double contrôleur.


Étape 1

Accédez à « Maintenance\System » (Maintenance\Système). Copiez le numéro de série du périphérique de stockage SAN sur IP.

DSN-6000		System information	Event log	Upgrade	Reset to factory default
Item	Information				
CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5i)				
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB				
Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)				
Serial number	14D64D868E40	Controller 1 : 500137800390AD98)			
Backplane ID	DSN6000				
JBOD serial no.	No JBOD connected				
JBOD status	No JBOD connected				
Status	Single				
Replication	Not activated.				


Étape 2

Accédez à « Maintenance\Upgrade » (Maintenance\Mise à jour) et collez le numéro de série dans la section « Controller Mode » (Mode du contrôleur). Sélectionnez « Dual » (Double) comme mode de fonctionnement.




Étape 3

Cliquez sur « confirm » (Confirmer). Le système vous demande de l'arrêter. Veuillez arrêter le périphérique de stockage SAN sur IP.



Cliquez sur Ok.



Accédez à « Maintenance\Reboot and shutdown » (Maintenance\Réinitialisation et arrêt). Cliquez sur « Shutdown » (Arrêter) pour arrêter le système.




Cliquez sur Ok.



Étape 4

Éteignez le DSN-6110 ou le DSN-6410 en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
Retirez le compartiment vide en desserrant les vis et les leviers d'éjection.



Étape 5

Introduisez le second contrôleur dans le périphérique de stockage SAN sur IP et fixez-le en place ; ensuite, mettez le système sous tension.



Le périphérique de stockage SAN sur IP doit maintenant apparaître en mode double contrôleur, en tant que DSN-6120 ou DSN-6420.

Accédez à « Maintenance\System information » (Maintenance\Information système) pour vérifier que le périphérique de stockage SAN sur IP fonctionne maintenant en mode double contrôleur.

DSN-6000		System information	Event log	Upgrade	Firmware synchronization	Reset to factory default	Import
System configuration	Information						
iSCSI configuration	CPU type	XSC3-IP8134x Family rev 9 (i5)					
Volume configuration	System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB					
Enclosure management	Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)					
Maintenance	Serial number	14D64068E40 (Controller 1 : 500137800390AD98, Controller 2 : 500137800390A5D8)					
Quick installation	Backplane ID	DSN6000					
Volume creation wizard	JBOD serial no.	No JBOD connected					
	JBOD status	No JBOD connected					
	Status	Normal					
	Replication	Not activated.					

Assistance technique

Assistance technique D-Link sur internet :<http://www.dlink.fr>

Assistance technique D-Link par téléphone : 0820 0803 03

0.12 € TTC/min depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

Guía de instalación rápida

DSN-610/640

iSCSI IP SAN storage

¿Qué contiene la caja?

Si falta cualquiera de los componentes, póngase en contacto con el proveedor.



Controlador RAID, DSN-610 o DSN-640 (x1)



Transceptor GBIC (x1) y
cable (x1) sólo para DSN-
640


Instalar el módulo de reserva de la batería

Siga el procedimiento que aparece a continuación para instalar el módulo de reserva de la batería.

1. Asegúrese de que el módulo serie DSN-6000 está apagado.
2. Retire la cubierta del módulo de reserva de la batería.



- Inserte el módulo de reserva de la batería.



- Apriete los tornillos.
- Encienda el módulo serie DSN-6000


Instalar DSN-610/DSN-640 en el subsistema DSN-6x10

Este procedimiento siguiente se aplica a la actualización del DSN-6110 al DSN6120, así como del DSN-6410 al DSN-6420. Antes de hacerlo, asegúrese de que el DSN-6110 o el DSN-6410 esté correctamente instalado de acuerdo con los manuales.

Antes de poder insertar un segundo controlador en el almacenamiento SAN IP, el sistema de almacenamiento SAN IP debe estar en funcionamiento y la página de mantenimiento\ sistema de la interfaz gráfica de usuario debe tener el aspecto de la captura de pantalla siguiente.. Tenga en cuenta que el estado es único ya que sólo tiene un controlador.

System information		Event log	Upgrade	Reset to factory default
Item	Information			
CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5)			
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB			
Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)			
Serial number	14D64D0660E40 (Controller 1 : 500137800390AD98)			
Backplane ID	DSN600			
JBOD serial no.	No JBOD connected			
JBOD status	No JBOD connected			
Status	Single			
Replication	Not activated.			


Puede verificar también el modo del controlador en “Mantenimiento\Actualización”. Consulte la sección “Modo del controlador”.



Siga los pasos que se indican a continuación para actualizar al modo de controlador dual.


Paso 1

Vaya a “Mantenimiento\Sistema”. Copie el número de serie del almacenamiento SAN IP.




Paso 2

Vaya a “Mantenimiento/Actualización” y pegue el número de serie en la sección “Modo del controlador”. Seleccione “Doble” como modo de funcionamiento.



Paso 3

Haga clic en “Confirmar”. El sistema le pedirá que cierre. Cierre el almacenamiento SAN IP.



Haga clic en Aceptar.

The screenshot shows the 'RAID Controller/System(s)' configuration page. At the top, there are tabs: 'System information', 'Event log', 'Upgrade' (which is highlighted in green), 'Reset to factory default', 'Import and export', and 'Reboot and shutdown'. Below the tabs, there's a section titled 'RAID Controller/System(s)' with a 'Browse the firmware to upgrade:' field and a 'Confirm' button. A modal dialog box is overlaid on the page, titled 'Choose a JBOD:', with the message 'Controller operation mode is changed. Please shutdown the system!' and two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel). The background page also has sections for 'JBOD Controller/System(s)' and 'Controller Mode'.

Vaya a "Mantenimiento\Reinicio y parada". Haga clic en "Parar" para cerrar el sistema.

The screenshot shows the 'Maintenance\Reboot and shutdown' page. At the top, there are tabs: 'Reset to factory default', 'Import and export', 'Reboot and shutdown' (which is highlighted in green), and others. Below the tabs, there are two large buttons: a green 'Reboot' button and a red 'Shutdown' button. The 'Shutdown' button is labeled 'Shutdown' below it.

Haga clic en Aceptar.

The screenshot shows the 'Maintenance\Reboot and shutdown' page again. The 'Reboot' and 'Shutdown' buttons are visible. A modal dialog box is overlaid on the page, titled '此頁於 http://192.168.105.106 開', with the message 'Sure to shutdown?' and two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

Paso 4

Apague el DSN-6110 o el DSN-6410 cambiando el botón de alimentación. Retire el chasis vacío aflojando los tornillos y las palancas de expulsión.



Paso 5

Inserte el segundo controlador en el almacenamiento SAN IP y fíjelo en su lugar, a continuación, encienda el sistema.



El almacenamiento SAN IP debe aparecer ahora en el modo de controlador dual como DSN-6120 o DSN-6420.

Vaya a "Mantenimiento\Información del sistema" para comprobar que el almacenamiento SAN IP está funcionando ahora en el modo de controlador dual.

DSN-6000		System information	Event log	Upgrade	Firmware synchronization	Reset to factory default	Import
	System configuration	Item	Information				
	iSCSI configuration	CPU type	XSC3-IOB134x Family rev 9 (i5)				
	Volume configuration	System memory	ECC Unbuffered DDR4-2048MB				
	Enclosure management	Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)				
	Maintenance	Serial number	14D6A098BE40 (Controller 1 : 500137800390AD98 Controller 2 : 500137800390A508)				
	Quick installation	Backplane ID	DSN6000				
	Volume creation wizard	JBOD serial no.	No JBOD connected				
		JBOD status	Normal				
		Status	Normal				
		Replication	Not activated.				

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45

0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

<http://www.dlink.es>

Guida di installazione rapida DSN-610/640

Sistema di archiviazione iSCSI IP SAN Storage

Contenuto della confezione

Se uno o più articoli risultano mancanti, rivolgersi al rivenditore.



(1) Controller RAID,
DSN-610 o DSN-640



(1) Trasmettitore e (1) cavo
GBIC solo per DSN-640

Installazione del modulo batteria di riserva

Attenersi alla procedura seguente per installare il modulo batteria di riserva.

1. Assicurarsi che il dispositivo della serie DSN-6000 sia spento.
2. Rimuovere il coperchio del modulo batteria di riserva.



3. Inserire il modulo batteria di riserva.



4. Serrare le viti.
5. Accendere il dispositivo della serie DSN-6000.

Installazione del dispositivo DSN-610/DSN-640 nel sottosistema DSN-6x10


La procedura seguente è valida per l'aggiornamento dal modello DSN-6110 al modello DSN-6120 e dal modello DSN-6410 al modello DSN-6420. Prima di procedere, assicurarsi che il dispositivo DSN-6110 o DSN-6410 sia stato correttamente installato come descritto nel manuale.

Prima di inserire il secondo controller nel sistema di archiviazione IP SAN, è necessario che quest'ultimo sia in esecuzione e che la pagina Maintenance (Manutenzione)\ System (Sistema) dell'interfaccia utente grafica sia simile a quella riportata nella figura seguente. Si noti che lo stato è Single (Singolo) perché è installato un solo controller.

The screenshot shows the 'System information' tab of the DSN-6000 maintenance interface. The table contains the following data:

Item	Information
CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5)
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB
Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)
Serial number	14D64D868E40 (Controller 1 : 500137800390AD98)
Backplane ID	DSN6000
JBOD serial no.	No JBOD connected
JBOD status	No JBOD connected
Status	Single
Replication	Not activated.

È inoltre possibile verificare la modalità del controller in “Maintenance (Manutenzione)\Upgrade (Aggiornamento)”. Controllare la sezione “Controller Mode (Modalità controller)”.



Attenersi alla procedura seguente per eseguire l'aggiornamento alla modalità a doppio controller.


Passo 1

Passare a “Maintenance (Manutenzione)\System (Sistema)”. Copiare il numero di serie del sistema di archiviazione IP SAN.

Item	Information
CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5i)
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB
Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)
Serial number	14D64D988E40
Backplane ID	DSN6000
JBOD serial no.	No JBOD connected
JBOD status	No JBOD connected
Status	Single
Replication	Not activated.


Passo 2

Passare a "Maintenance (Manutenzione)\Upgrade (Aggiornamento)" e incollare il numero di serie nella sezione "Controller Mode (Modalità controller)". Selezionare "Dual (Doppio)" come modalità di funzionamento.




Passo 3

Fare clic su "Confirm (Conferma)". Verrà richiesto l'arresto del sistema. Arrestare il sistema di archiviazione IP SAN.



Fare clic su OK.



Passare a "Maintenance (Manutenzione)\Reboot and shutdown (Riavvia e arresta)". Fare clic su "Shutdown (Arresta)" per arrestare il sistema.



Fare clic su OK.



Passo 4

Spegnere il dispositivo DSN-6110 o DSN-6410 mediante il pulsante di alimentazione. Rimuovere il vano vuoto allentando le viti e le leve di espulsione.



Passo 5

Inserire il secondo controller nel sistema di archiviazione IP SAN e fissarlo con le viti, quindi accendere il sistema.



Per il sistema di archiviazione IP SAN è stata attivata la modalità a doppio controller come DSN-6120 o DSN-6420.

Passare a "Maintenance (Manutenzione)\System information (Informazioni sul sistema)" per verificare che la modalità a doppio controller è effettivamente attiva per il sistema di archiviazione IP SAN.

Item	Information
CPU type	XSC3-IOP8134x Family rev 9 (v5)
System memory	ECC Unbuffered DDR-II 2048MB
Firmware version	DSN-6000 2.0.1 (build 201102111500)
Serial number	1AD64D868E40 (Controller 1 : 500137800390A098 Controller 2 : 500137800390A0D8)
Backplane ID	DSN6000
JBOD serial no.	No JBOD connected
JBOD status	No JBOD connected
Status	Normal
Replication	Not activated.

ITALIANO

Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 199400057

URL : <http://www.dlink.it/support>

D-Link®



Ver. 1.00(EU)

2011/05/24

AB.DOC0D.QIG01